

마사지 체어
모델명 : JP-4000

사용설명서

각 부분의 설치 방법에
대해서는, 10~15 페이지에
따라 설치하여 주십시오.

B급 기기
(가정용방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급) 전자파
적합기기로서 주로 가정에서 사용하는
것을 목적으로 하며 모든 지역에서
사용할 수 있습니다.

사용 목적 또는 효과

안마, 마사지 대응
일반 가정에서 사용할 것

- 당사의 마사지 체어를 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.
- 사용하기 전에 취급설명서를 잘 읽으신 후 올바르게 사용해 주십시오.
- 사용하기 전에 “안전상의 주의”(3~6페이지)를 반드시 읽어주십시오.
- 읽으신 후에는 반드시 언제든지 볼 수 있는 곳에 보관하십시오.
- 포장에 사용된 골판지 등은 분리 후 재활용에 협조해 주시기 바랍니다.

사용하시기 전에

- 안전상의 주의3
- 각 부분의 명칭과 기능8
- 설치와 조립10
- 항상 마사지를 시작하기 전에16

마사지 사용법

- 세 가지 모드에 대해18
- 리클라이닝, 팔 부분을 사용하는 방법20
- 코스(추천·자동 코스) 마사지22
- 마사지 종료에 대하여28
- 수동 마사지하기30
- 에어 마사지하기35
- 주무름 마사지 와 에어 마사지 동시에 하기37
- 피로 수준38
- 상황39
- 코스 히스토리40
- 히터 ON/OFF 하기41
- 발바닥 롤러 마사지하기42
- 조작음의 음량조절43
- 설정 (언어/자동 리클라이닝/화면 밝기/블루투스 초기화)44
- BLUETOOTH 스피커 사용법46
- 사용자 커스터마이징 모드에 관하여50
- 앱 모드 정보58
- 차일드락 설정하기61

손질/Q&A

- 손질과 보관 방법62
- Q&A64

A/S

- 고장이라고 생각될 경우66
- 사양69
- 품질보증서71

안전상의 주의

- 사용하시기 전에 이 “안전상의 주의”를 잘 읽으신 후 올바르게 사용해 주십시오.
- 이곳에 표기된 주의사항은 제품을 안전하고 올바르게 사용하셔서, 사용하시는 사람과 다른 사람들에 대한 위해 및 손해를 미연에 방지하기 위한 것입니다.
- 표시와 내용은 다음과 같습니다.
- 모두 안전에 관한 중요한 내용이므로 반드시 지켜주십시오.

 경고	잘못 취급하면 사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 있는 내용을 나타냅니다.
 주의	잘못 취급하면 사람이 상해를 입거나 *물적 손해가 발생할 가능성이 있는 내용을 나타냅니다.

*물적 손해란 가옥·가재도구 및 가축·애완동물에 가해지는 확대손해를 뜻합니다.

	⊘ 기호는 금지(해서는 안 되는 것)를 나타냅니다. (왼쪽 그림은 분해 금지)
	● 기호는 강제(반드시 지킬 것)를 나타냅니다. (왼쪽 그림은 전원 플러그를 콘센트에서 뽑기)

- 본 취급설명서를 읽으신 후에는 사용하시는 분이 언제든지 볼 수 있는 곳에 반드시 보관하십시오.
- 본체 및 부속품을 폐기할 때는 지방 자치 단체의 조례 또는 규칙에 따라 처리하십시오. 자세한 내용은 각 지방 자치 단체에 문의해 주십시오.

 경고	
	이 기계는 히터를 내장하고 있어 표면이 뜨거워 지기 때문에 열에 민감하지 않는 사람은 충분히 주의를 기울이고 사용한다. 아래에 해당시 특히 주의한다. • 노인, 병자, 스스로 조작할 수 없는 사람 • 졸음을 유발하는 약(수면제, 감기약 등)을 복용한 사람 • 혈행장애(당뇨병 등)가 있는 사람 • 저온 화상이나 탈수 증상을 일으킬 우려가 있습니다. • 피부의 온도 감각이 약한 사람 • 과음·피로가 심한 사람 • 의사로부터 주의를 받은 사람
	다음과 같은 사람은 사용 전에 의사에게 상담한다. • 심장 페이스메이커 등의 전자 장애의 영향을 받기 쉬운 체내 이식형 의료용 전기 기기를 사용하는 사람 • 약성 중량이 있는 사람 • 심장에 장애가 있는 사람 • 임신 중, 또는 출산 직후인 사람 • 당뇨병 등에 따른 고도의 말초순환장애에 의한 지각장애가 있는 사람 • 피부에 창상이 있는 사람 • 안정을 필요로 하는 사람 • 온도 감각 상실이 확인되는 사람 • 체온 38° 이상(유열기)인 사람 (예: 급성 염증 증상[권태감, 오한, 혈압 변동 등]이 심한 시기. 쇠약해져 있을 때.) • 골다공증이 있는 사람, 척추가 골절된 사람, 염좌·근육 파열 등의 급성[동통성] 질환이 있는 사람 • 등뼈(척추)에 이상이 있는 사람, 또는 등뼈가 좌우로 굽어 있는 사람 • 디스크가 있는 사람 • 건조염인 사람 • 기타, 신체에 특히 이상을 느낄 때나 의료기관에서 치료 중인 사람

안전상의 주의

⚠ 경고



움직이지 않게 되거나 이상이 있는 경우는 즉시 전원 플러그를 뽑고 구입처 또는 당사의 고객 상담 창구에 점검·수리를 의뢰한다.

감전이나 누전·합선 등에 의한 화재의 우려가 있습니다.

목 주변을 마사지할 때는 마사지볼의 움직임에 주의한다. 또한, 목의 전방이나 과도하게 강한 마사지는 하지 않는다. 사고나 부상의 우려가 있습니다.

리클라이닝할 때나 다리 부분을 움직일 때는 반드시 주위(본체의 후면, 전면, 측면, 하단 등)에 사람이나 애완동물, 물건이 없는지 확인한다.

사고나 부상, 가재도구를 손상시킬 우려가 있습니다.

리클라이닝할 때나 다리 부분을 움직일 때는 아래와 같은 본체의 틈새에 손, 손가락, 다리 및 머리를 넣지 않도록 한다.

- 의자 아래쪽 ● 등받이 부분과 좌석 부분, 암레스트의 틈새 ● 다리 부분과 좌석 부분, 암레스트의 틈새
- 다리 부분의 아래쪽, 다리 부분의 뒤쪽 ● 팔 부분과 암레스트의 틈새 ● 등받이 부분 뒤의 틈새
- 작동중에는 발·다리 수납부에 발·다리가 정확하게 맞게 위치해 주십시오. 부상의 원인이 될 수 있습니다.

사고나 부상의 우려가 있습니다.

사용 전에는 반드시 등 패드를 올리고 등받이 부분의 커버가 찢어지지 않았는지 확인한다. 또 그 밖의 부분에도 찢어진 곳이 없는지 확인한다.(찢어진 부분이 아무리 작아도 즉시 사용을 중지하며 전원 플러그를 뽑고 수리를 의뢰하십시오.)

커버가 찢어진 상태에서 사용하면 감전이나 부상의 우려가 있습니다.

히터는 장시간 사용하지 않는다. 또한, 동일 부위에 장시간 접촉시키지 않는다.

저온 화상을 일으킬 우려가 있습니다.

비교적 낮은 온도(40~60℃)라도 장시간 피부의 같은 부위에 접촉하면 저온 화상의 우려가 있습니다.

저온 화상에 대하여

- 저온 화상은 피부의 깊은 곳까지 침투하여 붉은 반점이나 물집이 생기는 것이 특징입니다.
- 만일 붉은 반점이나 물집이 생겼을 때는 즉시 전문의의 진찰을 받으십시오.



다음과 같은 사람은 사용하지 않는다. 신체에 이상이 발생할 수 있습니다.

의사가 마사지를 금지한 사람

(예: 혈전[색전]증, 심한 동맥류, 급성 정맥류, 각종 피부염 및 피부 감염증(피하 조직의 염증을 포함) 등)

본체(등받이 부분, 다리 부분, 팔 부분)의 커버를 고의로 벗기거나, 찢거나, 잘라내지 않는다.

커버가 벗겨지거나 찢어진 상태로 사용하면 옷이나 머리카락이 말려들어 부상의 우려가 있습니다.

교류 100V 이외의 전원은 사용하지 않는다.

화재나 감전의 원인이 됩니다.

파손된 전원 코드나 전원 플러그를 사용하지 않는다.

감전이나 합선, 화재의 원인이 됩니다. 파손된 경우는 구입처 또는 당사의 고객 상담 창구에 수리를 의뢰하십시오.

전원 플러그는 확실하게 끝까지 꽂아 넣고 쓰레기가 부착되지 않도록 한다.

감전이나 합선·발화의 원인이 됩니다.

어린이나 스스로 의사표시를 할 수 없는 사람은 사용하지 못하도록 한다. 또한, 유아를 접근시키지 않는다.

감전이나 부상의 우려가 있습니다.

어린이를 의자 위에서 놀게 하거나 위에 태우지 않는다.

고장이나 부상의 우려가 있습니다.

젖은 손으로 전원 플러그를 뽑거나 꽂지 않는다.

감전의 우려가 있습니다.

! 경고

	욕실 등 습기가 많은 장소에서 사용하거나 보관하지 않는다. 감전·화재·고장·곰팡이·녹의 원인이 됩니다.
	절대로 개조하지 않는다. 또한, 직접 분해, 수리를 하지 않는다. 발화하거나 이상 동작으로 인하여 부상을 입을 우려가 있습니다.

! 주의

	사용 시간은 1일 30분 정도까지로 한다. 또한, 동일 부위에 대한 연속 사용은 5분 이내로 한다. 장시간의 사용은 근육과 신경을 손상시킬 수 있습니다.
	건강한 사람이라도 아래와 같은 사람은 반드시 의사와 상담한 후 사용한다. ● 노화에 의해 근육이 쇠약해진 사람이나 여원 사람 ● 뼈나 내장에 기인한 요통이 있는 사람 ● 타박상이나 염좌를 입기 쉬운 사람 ● 멀미가 심한 사람 ● 과거에 심장이나 내장 수술을 받은 사람 지키지 않으면 건강을 해칠 우려가 있습니다.
	본 제품의 사용에 의해 발진, 발적, 가려움 등의 증상이 나타난 경우는 사용을 중지하고 의사에게 상담한다. 지키지 않으면 사고나 컨디션 불량 우려가 있습니다.
	사용 후에는 본체의 전원 스위치를 “OFF”로 하고 전원 플러그를 콘센트에서 뽑는다. 어린이의 장난 등에 의한 사고의 원인이 됩니다.
	수평한 장소에서 사용한다. 고장이나 사고의 원인이 됩니다.
	조작 버튼과 타이머 등이 정상적으로 작동하는지 확인하고 나서 사용한다. 사고나 부상의 우려가 있습니다.
	한동안 사용하지 않은 경우, 다시 한 번 취급설명을 잘 읽고 본 제품이 정상적으로 작동하는지 확인하고 나서 사용한다. 사고나 부상의 우려가 있습니다.
	사용 전에 본체(등받이 부분, 다리 부분, 팔 부분)에 이물질이 끼어 있지 않은지 확인한다. 사고나 부상의 우려가 있습니다.
	다리 부분을 신축시킬 때 신축부에 손이나 다리를 올려놓지 않는다. 사고나 부상의 우려가 있습니다.
	사용 중에 신체에 이상을 느꼈을 때나 사용하여도 효과가 나타나지 않는 경우는 즉시 사용을 중지하고 의사에게 상담한다. 지키지 않으면 사고나 컨디션 불량 우려가 있습니다.
	접지를 확실하게 장착한다. 접지를 장착하지 않으면 고장이나 누전 시 감전될 우려가 있습니다.
	정전 시에는 즉시 전원 스위치를 “OFF”로 하고 전원 플러그를 콘센트에서 뽑는다. 다시 통전되었을 때 사고의 원인이 됩니다.
	플러그를 뽑을 때는 전원 코드를 잡지 말고 선단의 전원 플러그를 잡고 뽑는다. 감전 또는 합선으로 인한 발화의 원인이 됩니다.
	사용 시 이외에는 전원 플러그를 콘센트에서 뽑는다. 먼지와 습기로 절연 열화 상태가 되어 누전 화재의 원인이 됩니다.
	손질 시에는 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 뽑는다. 감전이나 부상의 우려가 있습니다.

안전상의 주의



주의



전원 코드나 전원 플러그를 파손할 만한 행위는 하지 않는다.

- 흠집 내지 않기 ● 파손시키지 않기 ● 가공하지 않기 ● 무리하게 구부리거나 잡아당기지 않기
 - 비틀지 않기 ● 묶지 않기 ● 무거운 것을 올려 놓지 않기 ● 끼워 넣지 않기
- 감전이나 화재, 고장의 원인이 됩니다.

식후 바로 또는 음주 후에는 사용하지 않는다. 기분이 안 좋아지거나, 사고나 부상의 우려가 있습니다.

난로 등 화기 근처에서 사용하거나 담배를 피우면서 사용하지 않는다. 또한, 전기장판 등의 난방기구 위에서 사용하지 않는다. 화재의 원인이 됩니다.

등받이 부분, 다리 부분, 어깨 부분, 팔 부분에 올라타거나 좌석 부분에 올라서지 않는다.
이용자나 본체가 전도하여 사고나 부상의 우려가 있습니다.

리클라이닝 중에는 다리 부분, 좌석 부분의 앞쪽, 등받이 부분 상부에 올라타지 않는다.
이용자나 본체가 전도하여 사고나 부상의 우려가 있습니다.

리클라이닝 중이나 다리 부분이 올라간 상태에서 무리하게 타거나 내리지 않는다.
이용자나 본체가 전도하여 사고나 부상의 우려가 있습니다.

부속품 이외에는 사용하지 않는다. 고장의 원인이 됩니다.

손과 팔을 마사지할 때는 인조 손톱·시계·반지·팔찌 등의 단단한 물체를 장착한 채 사용하지 않는다.
부상의 우려가 있습니다.

마사지를 할 때는 피어싱·귀걸이·목걸이·목도리 등의 장식품을 착용한 채 사용하지 않는다.
부상의 우려가 있습니다.

머리에 머리 장식 등의 단단한 물체를 착용하고 사용하지 않는다. 부상의 우려가 있습니다.

허리·엉덩이·허벅지를 마사지할 때는 옷(바지 등)의 주머니에 단단한 물체를 넣어 둔 채 사용하지 않는다.
사고나 부상의 우려가 있습니다.

맨살에 사용하지 않는다. 맨살에 직접 하는 마사지는 피부를 손상시킬 수 있습니다.

팔꿈치, 무릎, 머리, 복부에는 사용하지 않는다. 또한, 마사지볼 부분에 손이나 발을 끼워 넣지 않는다.
컨디션 불량이나 부상의 우려가 있습니다.

마사지 작동 중에 전원 플러그를 뽑거나 전원 스위치를 “OFF”로 하지 않는다. 부상의 우려가 있습니다.

사용 중에는 잠들지 않는다. 무의식 상태에서의 사용은 컨디션 불량이나 부상의 우려가 있습니다.

사람이나 물건을 싣고 이동하지 않는다. 고장이나 부상의 우려가 있습니다.

본체에 2명 이상 타지 않는다. 고장이나 부상의 우려가 있습니다.

벤진·시너·알코올 등의 약품으로 닦지 않는다. 감전·발화의 원인이 됩니다.

마사지 목적 이외에는 사용하지 않는다. 고장이나 사고의 원인이 됩니다.

다른 치료기를 동시에 사용하지 않는다. 사고가 나거나 컨디션이 나빠질 우려가 있습니다.

나무 마루나 장판 등 흠집이 잘 나는 바닥면에서 끌거나 캐스터를 사용하여 이동하지 않는다.
바닥면에 흠집이 날 우려가 있습니다.

본체를 넘어뜨리거나 강한 충격을 주지 않는다. 고장이나 부상의 우려가 있습니다.


발바닥 롤러에 발끝을 맞추지 않는다. 부상의 우려가 있습니다.

높은 음량으로 듣지 마세요. 장시간 높은 음량으로 들을 경우, 청력 손상을 야기할 수 있습니다.


각 부분의 명칭과 기능

본체

앞쪽



뒤쪽



마사지 위치



앞쪽

- 1 베개
- 2 리모컨
- 3 리모컨 스탠드
- 4 히터
등 부분, 발바닥에 히터 내장
- 5 블루투스 스피커
블루투스로 음악을 즐길 수 있습니다.
- 6 등 패드

뒤쪽

- 7 손잡이
- 8 전원 스위치
사용하신 후에는 "OFF"로 하십시오.
- 9 인렛 (전원 코드 삽입구)
- 10 캐스터
안마의자 이동시 사용되는 바퀴.
- 11 전원 플러그
- 12 전원 코드

마사지 위치

- 13 등받이 부분
마사지볼로 등 전체의 마사지를 합니다.
- 14 ~ 22 각 부위에 에어마사지를 진행합니다.

- | | | |
|--------|--------|--------|
| 14 등 | 15 허리 | 16 골반 |
| 17 엉덩이 | 18 종아리 | 19 다리 |
| 20 어깨 | 21 팔 | 22 허벅지 |

- 23 발바닥 롤러
롤러로 발바닥 마사지를 한다.

리모컨



①		액정화면 (터치패널)	손가락으로 터치하거나 스크롤하여 조작하십시오. 위 그림과 같이 스크롤하면 아래쪽에 숨겨진 메뉴가 표시됩니다. (예시: 자동 코스 선택 화면)
②		전원 버튼	리모컨 전원을 켜고 끌 수 있습니다. 마사지 중에 누르면 마사지가 중단되고 마사지볼이 원래 위치로 돌아갑니다.
③		비상 정지 버튼	모든 동작을 멈추고 에어백 내부의 공기를 배출합니다. (마사지를 즉시 중단하고 싶을 때 누르십시오.)
④		등받이 조절 버튼	등받이 부분/다리 부분의 각도와 다리 부분의 길이를 조절합니다.
⑤		온열 버튼	온열기능을 켜거나 끕니다.
⑥		음량 조절 버튼	조작음의 음량을 조절합니다.
⑦		홈 버튼	마사지가 중단되고, 홈 화면으로 돌아갑니다.
⑧		돌아가기 버튼	홈 화면으로 돌아갑니다.

설치와 조립

본체와 부속품 확인하기



주의


제공된 부속품 이외에는 사용하지 않는다.
고장의 원인이 됩니다.

취급설명서 등의 서류

• 취급설명서


• 조립 설명서

• 본체




베개는 본체에 설치되어 있으며 분리 가능합니다.

• 팔 유닛



• 리모컨 거치대




• 전원 코드



• 나사 : 1개

리모컨 스탠드에 부착되어 있습니다.


• 육각 렌치



• 경고 태그



팔 유닛을 설치하기 전에 전후, 좌우 방향을
확인하고 올바른 방향으로 설치하십시오.



마사지 의자를 위에서 본 그림

본체 설치 장소 정하기

⚠ 경고

욕실 등 습기가 많은 장소에서 사용하거나 보관하지 않는다.
감전·화재·고장·곰팡이·녹의 원인이 됩니다.


⚠ 주의

수평한 장소에서 사용한다.
고장이나 사고의 원인이 됩니다.
난로 등 화기 근처에서 사용하거나 담배를 피우면서 사용하지 않는다. 또한, 전기장판 등의 난방기구 위에서 사용하지 않는다. 화재의 원인이 됩니다.

리클라이닝할 수 있도록 후방으로 50cm 이상의 공간을 반드시 확보하여 수평한 곳에 설치한다.

- 전원을 켜면 작동 준비 위치까지 자동으로 등받이가 젖혀지고 다리 부분이 올라갑니다. 주위에 닿지 않도록 미리 전방으로 30cm 이상, 후방으로 50cm 이상의 공간을 두십시오.

- 리클라이닝할 때 다리 부분도 올라갑니다.
- 장판 또는 마룻바닥에 흠집이 날 수 있으므로, 본체 아래에 매트 등을 까는 것을 권장합니다.
- 직사광선이 매일 장시간 비치는 곳이나 난방기구 근처 등 고온이 발생하는 곳의 설치에 피하십시오. 본체나 부속품이 변색되거나 변질될 우려가 있습니다.




본체 설치하기

⚠ 주의


사람이나 물건을 싣고 이동하지 않는다.
고장이나 부상의 우려가 있습니다.
나무 마루나 장판 등 흠집이 잘 나는 바닥면에서 끌거나 캐스터를 사용하여 이동하지 않는다.
바닥면에 흠집이 날 우려가 있습니다.
전원 코드와 리모컨 코드를 다리에 걸거나 캐스터에 걸어놓지 않는다.
부상의 우려가 있습니다.

본체의 전면과 후면에 손을 걸어서 들어 올려 이동한다.

- 중량물이므로 반드시 2명 이상이 운반하십시오.
- 발밑을 충분히 주의하며 천천히 내려놓으십시오.



정면 간격 72cm 이상 필요
(본체 반입 폭 70cm + 여유 폭 2cm)




설치와 조립

팔 유닛 설치 ※좌우를 같은 방법으로 설치해주시기 바랍니다.


1. 팔 유닛 고정부분을 본체 앞쪽으로 밀어 (①), 고정부분의 구멍에 팔 유닛의凸를 삽입한다. (②)

- 등부위를 뒤로 넘어뜨린 상태로 설치해 주십시오.
- 단단하게 고정해 주세요.
그렇지 않으면 팔 유닛의 에어가 새거나 분리될 위험이 있습니다.
- 좌우를 같은 방법으로 설치해주시기 바랍니다.




2. 본체 등받이 쪽의 패스너와 팔 유닛의 패스너를 맞춰 끼운다.

- 좌우를 같은 방법으로 설치해주시기 바랍니다.




팔 유닛을 분리하고 싶을 때

1. 등받이 부분을 넘어뜨리고, 팔 유닛과 등받이 부분을 잡고 있는 패스너(①)를 떼어낸다.
2. 팔 유닛을 등받이쪽으로 밀어 팔 유닛과 좌면 사이에 있는 스토퍼(②)의 아래쪽을 누르고 잠금을 해제한다.
3. 팔 유닛을 다리 쪽으로 밀고 스토퍼(③)의 아래쪽을 눌러 잠금을 해제합니다.
4. 팔 유닛을 위로 들어 올려 분리합니다.



잠금 부분(②,③)




이 근처를 손가락으로 누르고 잠금을 해제하십시오.

리모컨 거치대 설치 ※오른쪽에만 설치 가능합니다.

1. 리모컨 스탠드를 오른쪽 팔 유닛의 리모컨 스탠드 장착부 방향에 맞춰 삽입한 후 육각 렌치로 고정합니다.

- 단단히 고정해 주십시오. 제대로 고정하지 않으면 리모컨 스탠드가 떨어져 고장이나 부상의 위험이 있습니다.




리모컨 장착하기

• 장착 방법

리모컨 뒷면의 오목한 부분과 리모컨 스탠드의 볼록한 부분을 맞춰 위에서 삽입하듯이 장착합니다.


• 분리 방법

고정 볼트를 돌려 원하는 위치에서 고정한다.



• 리모컨 스탠드의 각도 조절

리모컨 스탠드는 각도 조절이 가능합니다.




설치와 조립

베개 탈착 방법 · 등 패드 조절

1. 베개를 등받이 부분의 벨크로에 장착한다.

- 마사지를 할 때는 등 패드를 붙이고 베개를 뒤로 돌리십시오.
- 마사지가 세게 느껴지는 경우는 베개를 붙여서 사용해 주십시오.
- 마사지를 하지 않을 때는 등 패드·베개를 장착한 채 리클라이닝 체어로 이용하실 수 있습니다.




【뒤쪽에서 본 그림】

2. 취향에 맞게 등 패드를 조절한다.


- 등 패드는 히터로 이용하실 수 있습니다.
자세한 내용은 「등 패드 (히터 부분)의 위치를 결정」를 참조하십시오.

등 패드를 고정하고 싶을 때는 등받이 부분과 등 패드를 지퍼로 고정하십시오.



등 패드의 중앙 부분을 분리 할 수 있습니다.
분리하면 보다 강한 마사지를 느끼실수 있습니다.

- ① 등 패드 뒷면에 지퍼를 올립니다.
- ② 등 패드의 뒷면에있는 측면 지퍼를 분리합니다.




전원 코드 설치

! 경고

교류 220V 이외의 전원은 사용하지 않는다. 화재나 감전의 원인이 됩니다.
전원 플러그 및 커넥터는 확실하게 끝까지 밀어 넣고 이물질이 들어가지 않도록 주의한다.
감전이나 합선·발화의 원인이 됩니다.
파손된 전원 코드나 전원 플러그를 사용하지 않는다.
감전이나 합선, 화재의 원인이 됩니다. 파손된 경우는 구입처 또는 당사의 고객 상담 창구에 수리를 의뢰하십시오.

1. 전원 코드의 커넥터를 본체 뒤쪽의 오른쪽 하단의 삽입구 (전원 단자)에 연결합니다.

- 단단히 연결하십시오.
- 제공된 전원 코드 이외는 사용하지 마십시오.
- 전원 코드와 리모콘 코드, 전원 플러그가 손상되거나 전원 플러그에 이물질이 붙어 있지 않은지 확인하십시오.




항상 마사지를 시작하기 전에

주위 확인하기

주위를 반드시 확인한다.

- 본체의 뒤쪽이나 다리 부분의 앞쪽, 아래쪽 등 주위에 사람이나 애완동물, 물건이 없는지 확인한다.




전원 켜기

! 경고

교류 220V 이외의 전원은 사용하지 않는다. 화재나 감전의 원인이 됩니다.
전원 플러그 및 커넥터는 확실하게 끝까지 밀어 넣고 이물질이 들어가지 않도록 주의한다.
감전이나 합선·발화의 원인이 됩니다.
파손된 전원 코드나 전원 플러그를 사용하지 않는다.
감전이나 합선, 화재의 원인이 됩니다. 파손된 경우는 구입처 또는 당사의 고객 상담 창구에 수리를 의뢰하십시오.


1. 전원 코드의 전원 플러그를 콘센트에 꽂는다.

- 전원 코드와 리모컨 코드, 전원 플러그가 손상되거나 전원 플러그에 이물질이 끼어 있지 않은지 확인한다.



2. 본체의 전원 스위치를 "ON"으로 한다.

- 전원 스위치는 본체 뒤쪽 우측 하단에 있습니다.



3. 리모컨의 "전원 버튼"을 눌러 전원을 켜십시오.

- 홈 화면이 표시됩니다.
- 스탠바이 위치까지 자동으로 등받이가 젖혀지고 다리 부분이 올라옵니다.

- "전원 버튼"을 눌러 홈 화면이 표시되지 않으면 조작이 불가능합니다.



작동 준비 위치

본체 확인하기

1. 원단에 찢어진 곳이 없는지 확인한다.

경고

사용 전에는 반드시 등 패드를 올리고 등받이 부분의 커버가 찢어지지 않았는지 확인한다. 또 그 밖의 부분에도 찢어진 곳이 없는지 확인한다.
(찢어진 부분이 아무리 작아도 즉시 사용을 중지하며 전원 플러그를 뽑고 수리를 의뢰하십시오.)
커버가 찢어진 상태에서 사용하면 감전이나 부상의 우려가 있습니다.

2. 본체에 이물질이 끼어 있지 않은지 확인한다.

주의

사용 전에 본체(등받이 부분, 다리 부분, 팔 부분)에 이물질이 끼어 있지 않은지 확인한다.
사고나 부상의 우려가 있습니다.

3. 마사지볼이 원위치에 있는지 확인한다.

- 마사지볼이 수납 위치에 없을 경우, "전원 버튼"을 누르면 수납 위치로 돌아갑니다.

주의

마사지볼이 원위치에 있는지 확인하고 나서 천천히 앉는다.
사고나 부상의 원인이 됩니다.

4. 다리 부분이 완전히 내려간 상태인지 확인한다.

주의

리클라이닝 중이나 다리 부분이 올라간 상태에서 무리하게 타거나 내리지 않는다. 이용자나 본체가 넘어지거나 낙상하여 사고나 부상의 우려가 있습니다.

세 가지 모드에 대해

이 제품은 게스트 모드, 사용자 정의 모드, 앱 모드의 세 가지 모드로 사용할 수 있습니다. 모드별로 사용 가능한 기능에 대해서는 사양 페이지의 표를 참조하십시오.

게스트 모드 (▶P20~49,61)

- 전원을 켜면 메뉴 화면이 표시되고 자동으로 게스트 모드가 됩니다.
- 게스트 모드에서는 사전에 커스터마이징 정보 등을 등록하지 않고 마사지를 할 수 있습니다. 사용할 때마다 리클라이닝의 조절이나 체형 측정을 실시합니다.

※사용자 커스터마이징 모드 또는 앱 모드에서 커스터마이징 정보를 등록하면 리클라이닝 조절이나 체형 측정을 건너뛸 수 있습니다.

사용자 맞춤형 모드 (▶P50~57)

- 2명분의 사용자 정보를 등록/커스터마이징하여 사용할 수 있습니다.
- 처음에 맞춤설정 정보를 등록합니다.
등록이 완료되면 등록한 맞춤 정보를 바탕으로 자동 코스를 시작합니다. 체형 측정이나 조절을 건너뛰고 쾌적하게 이용하실 수 있습니다.
- 앱 모드에서 다운로드한 전송 코스를 사용할 수 있습니다.

※사용자 커스터마이징 모드에서 다른 모드로 전환하고 싶을 때는, 한번 전원을 껐다가 다시 조작해 주세요.

앱 모드 (▶P58~60)

- 마사지 의자로 취득한 커스터마이징 정보를 스마트폰 앱과 조합하는 것으로, 유저의 쾌적한 사용을 서포트하는 앱 전용 모드입니다.
- 사용하려면 귀하의 스마트폰으로 앱을 설치하거나 계정을 등록해야 합니다. 기능 설명 등에 대한 자세한 내용은 "앱 모드 정보"를 참조하십시오.

※앱 모드에서 다른 모드로 전환하고 싶을 때는 전원을 껐다가 다시 켜 후 조작해 주십시오.

등록할 수 있는 사용자 정의 정보 (커스터마이징 모드·앱 모드)

척추 라인 사용자 정의

어깨 위치/ 허리 위치 정보
어깨/허리의 위치 정보입니다.
자동 코스의 마사지 포인트를
선택합니다.

S라인 검지 정보

등라인에 따라 균일하게 마사지를
실시하기 위한 등라인 정보입니다.
검지한 등라인을 취향에 따라 추가로
더 편집할 수 있습니다.

리클라이닝 커스터마이징

리클라이닝 정보

원하는 등받이부 다리 각도/다리 길이
정보를 등록할 수 있습니다.

에어 커스터마이징

에어 정보

사전 설정 후 원하는 에어 마사지 강도
정보를 등록할 수 있습니다.

【최초 커스터마이징 정보 등록시의 조작 예】

사용자 선택
(1 또는 2)

척추 라인
사용자 정의

리클라이닝
커스터마이징

에어
커스터마이징

등록 완료

매회 마사지 조작 예

【게스트 모드】

코스 선택

리클라이닝
조절

체형 측정

에어 강약
조절

마사지

【커스터마이징 모드】

选择程序

체형 측정이나 조절을 스킵

마사지

【앱 모드】

选择程序

체형 측정이나 조절을 스킵

마사지



사용자 정보를 앱에 저장.
피로 정보 / 사용 장면 등에서
코스를 제안한다.

리클라이닝, 팔 부분을 사용하는 방법

! 경고


리클라이닝할 때나 다리 부분을 움직일 때는 반드시 주위(본체의 후면, 전면, 측면, 하단 등)에 사람이나 애완동물, 물건이 없는지 확인한다. 사고나 부상, 가재도구를 손상시킬 우려가 있습니다.

! 주의

다리 부분을 신축시킬 때 신축부에 손이나 다리를 올려놓지 않는다.
리클라이닝 중에는 다리 부분이나 좌석 부분의 앞쪽에 올라타지 않는다.
리클라이닝 중이나 다리 부분이 올라간 상태에서 무리하게 타거나 내리지 않는다.

다리 부분 각도, 길이의 조절

"등받이 조절 버튼"을 눌러 "등받이 조절 화면"을 표시합니다.




①	등받이 각도를 조절합니다.	
②	다리 부분의 각도를 조절합니다.	
③	다리 부분의 길이를 조절합니다.	

발바닥 부분 길이 조절

발바닥을 뺀어서 다리 부분의 길이를 조절한다.

- 발바닥은 스프링에 의해 신축됩니다. 다리로 밀어주십시오.
- 다리를 수납할 때는 발바닥에 부하를 가하지 않도록 하십시오. 스프링이 늘어난 채 다리를 수납하면 발바닥이 바닥이나 매트 등에 닿아 잘 수납할 수 없는 경우가 있습니다.




腕部的使用方法

! 주의

손과 팔을 마사지할 때는 인조 손톱·시계·반지·팔찌 등의 단단한 물체를 장착한 채 사용하지 않는다.


손가락을 펴고 손바닥을 아래로 향하게 하여 손을 넣습니다.

- 손을 세로로 하거나, 손가락을 구부린 상태로 손을 넣지 마십시오.



팔부(팔유닛)의 위치를 조절하고 싶을 때


- 등받이부가 누워져 있을 경우, 팔 유닛을 이드시킴으로써 위치 조절을 할 수 있습니다. 등받이 부분을 눌린 후 등받이 쪽으로 밀어 넣으십시오. (수동)
- 등받이 부분을 크게 눌힐수록 팔 부분을 더 등받이쪽으로 슬라이드 시킬 수 있습니다. 등받이부가 수납 위치(완전히 일어나고 있는 상태) 일 때는 팔부위를 슬라이드할 수 없습니다.



코스(추천·자동 코스) 마사지

먼저

- 본체의 전원 스위치를 "ON"으로 하십시오.
- 베개를 뒤로 놓고 의자에 앉아 머리를 등받이부에 붙이도록 느긋하게 기대어 주세요. 마사지가 강하게 느끼는 경우에는 취향에 맞게 베개를 붙여 사용하십시오.




추천 코스 및 자동 코스 시작하기

1. 전원 버튼을 눌러 전원을 켭니다.


- 홈 화면이 표시됩니다.

2. "추천 코스에서 선택" 또는 "자동 코스에서 선택"을 눌러주세요.





3. 선택한 코스를 누릅니다.

예: "추천"를 선택했을 때



어깨 위치 검색



예: "자동 코스"에서 "전신"을 선택한 경우



어깨 위치 검색



4. 어깨 위치의 자동 검색이 시작됩니다. 검색이 완료된 후, "OK"을 누르십시오.

- 어깨 위치가 맞지 않을 경우, "재검색" 또는 "수동 조절"로 조정하십시오.




5. 어깨 위치 검색이 완료되면, 척추 라인 검색이 시작됩니다. 체형검색이 완료된 후 "마사지 시작" 버튼을 누르면 마사지가 시작됩니다.

- 체형검색 중에는 머리를 등받이에서 떼지 말아 주십시오.
- "재감지"를 누르면, 다시 한번 검색이 시작됩니다.
- 검색 오류가 발생한 경우는, "재감지" 버튼을 눌러 다시 한번 체형검색을 진행해 주십시오.



코스(추천·자동 코스) 마사지

6. 선택한 자동 코스, 마사지 동작이 표시된다.



①		마사지볼의 강약 조절	마사지의 강도를 조절합니다. (7단계 또는 12단계. ※ 코스에 따라 다릅니다.)
②		에어 마사지의 전체 강약 조절	모든 에어백의 강도를 한 번에 조절할 수 있습니다. (7단계)
③		발 롤러 강도 조절	발바닥 롤러 마사지의 강도를 조절할 수 있습니다. (3단계)
④		반복	현재 진행중인 마사지 기술을 반복합니다.
		건너뛰기	다음의 마사지 기술로 건너웁니다.
⑤		어깨위치 / 허리위치 설정	어깨위치 / 허리위치(상하)를 조절합니다. (P.25)
⑥		에어 마사지 부위별 조절	에어백의 강도를 부위별로 조절합니다. (P.25)
⑦		에어 마사지 옵션	에어 마사지의 옵션 동작을 선택합니다. (P.25)

*선택한 마사지에 따라 조정 및 설정이 불가능한 항목이 있습니다.

7. 타이머 시간이 경과되면, 마사지가 종료됩니다.


자동 코스 중 조절 방법

어깨위치 / 허리위치 설정

- ① 마사지 볼이 어깨 근처에 있을 때 "조절" 버튼을 누르면 어깨 위치 조절 화면이 나타납니다.
- ② 원하는 위치로 조절합니다.
- ③ "OK" 버튼을 눌러 코스 화면으로 돌아갑니다.



- ④ 마사지 볼이 허리 근처에 있을 때 "조절" 버튼을 누르면 허리 위치 조절 화면이 나타납니다.
- ⑤ 원하는 위치로 조절합니다.
- ⑥ "OK" 버튼을 눌러 코스 화면으로 돌아갑니다.




에어 마사지 부위별 조절

- ① "에어 부위별 설정 버튼"을 누릅니다.
- ② 표시된 부위별 강도 표시를 탭하고, "+" 또는 "-" 으로 원하는 강도로 조절합니다.
- ③ 다시 한 번 "에어 부위별 설정 버튼"을 누르면 부위별 강도 표시가 사라집니다.



에어 마사지 옵션

- ① "에어 마사지 옵션" 버튼을 누릅니다.
- ② 원하는 옵션 설정을 진행합니다.
- ③ "OK" 버튼을 눌러 코스 화면으로 돌아갑니다.



코스(추천·자동 코스) 마사지

자동 코스의 동작에 대하여

각 자동 코스에 대한 설명, 코스 시작 시 또는 코스 중에 조절할 수 있는 내용의 목록입니다.

	코스	타이머	어깨 위치 자동 감지	척추 라인 자동 감지	주무름 세기	에어 마사지 세기	스킵/반복	어깨 위치 전후 조절	허리 위치 조절	옵션
전신	VIP 코스	30분	●	●	7단계	●	-	●	●	-
	소몰리에 코스	30분	●	●	7단계	●	-	●	●	-
	나이트 힐링 코스	30분	●	●	7단계	●	-	●	●	-
	궁극 피로회복	18분	●	●	7단계	●	●	●	●	●
	피로회복	18분	●	●	7단계	●	●	●	●	●
	리프레시	18분	●	●	7단계	●	●	●	●	●
	안락	18분	●	●	7단계	●	●	●	●	●
	소프트	18분	●	●	7단계	●	●	●	●	●
	퀵 코스	7분	●	●	7단계	●	-	●	●	●
부위	목/어깨/등	궁극 피로회복	18분	●	●	7단계	●	●	●	●
		피로회복	18분	●	●	7단계	●	●	●	●
		리프레시	18분	●	●	7단계	●	●	●	●
		안락	18분	●	●	7단계	●	●	●	●
		목 집중	7분	●	-	12단계	●	-	●	●
		어깨 집중	7분	●	-	12단계	●	-	●	●
		어깨뼈 집중	7분	●	-	12단계	●	-	●	●
		등 집중 이완	7분	●	-	12단계	●	-	-	-
	허리/좌골/다리	궁극 피로회복	18분	●	●	7단계	●	●	●	●
		피로회복	18분	●	●	7단계	●	●	●	●
		리프레시	18분	●	●	7단계	●	●	●	●
		안락	18분	●	●	7단계	●	●	●	●
		허리 집중	7분	-	-	12단계	●	●	●	●
		허리 집중 이완	7분	●	-	12단계	●	-	-	-

※척추 라인은 조절할 수 없습니다.

		코스	타이머	어깨 위치 자동 감지	척추 라인 자동 감지	주무름 세기	에어 마사지 세기	스킵/반복	어깨 위치 전후 조절	허리 위치 조절	옵션
부위	허리/좌골/다리	좌골 집중	7분	-	-	-	●	-	-	●	●
		발 집중	7분	-	-	-	●	-	-	● (끌 수 없음)	-
스트레칭	전신	컨디셔닝	30분	●	-	7단계	●	-	-	-	-
		마인드 풀니스	30분	-	-	-	●	-	-	-	-
		궁극 전신 스트레치	18분	●	-	7단계	●	-	-	-	-
		전신 스트레치	18분	●	-	7단계	●	-	-	-	-
		전신 에어	18분	-	-	-	●	-	-	-	●
		테크니컬 스트레치	18분	●	-	7단계	●	-	-	-	-
	부위	목 스트레치	7분	●	-	-	●	-	-	-	-
		어깨 스트레칭	7분	●	-	12단계	●	-	-	-	-
		등 스트레치	7분	●	-	-	●	-	-	-	-
		허리 스트레치	7분	-	-	-	●	-	●	-	-
		골반 코어 스트레칭	7분	-	-	-	●	-	-	-	-
		다리 / 무릎 스트레칭	7분	-	-	-	●	-	-	-	-
		몸통 스트레칭	7분	-	-	-	●	-	-	-	-
추천		스탠다드 코스	18분	●	●	7단계	●	●	-	●	●
		하드 코스	18분	●	●	7단계	●	●	-	●	●

※척추 라인은 조절할 수 없습니다.


마사지 종료에 대하여

마사지 시간은 코스에 따라 다릅니다. (7, 18, 30분)

- 마사지가 종료되면, 마사지 볼이 수납 위치로 돌아갑니다.
- 자동 등받이 조절이 "ON"인 경우, 자동으로 등받이가 올라가고 다리는 내려갑니다. 자동 등받이 조절이 "OFF"인 경우, "등받이 올리기" 버튼을 누르면 등받이가 올라가고 다리는 내려갑니다. (P44 참조)
- 마사지 종료 후, 잠시 동안 조작용이 없으면 전원이 꺼집니다.



다리를 수납할 때는 발바닥에 부하를 가하지 않도록 하십시오. 스프링이 늘어난 채 다리를 수납하면 발바닥이 바닥이나 매트 등에 닿아 잘 수납할 수 없는 경우가 있습니다.



마사지를 즉시 정지할 경우

"비상 정지 버튼" 또는 "홈 버튼"을 누릅니다.


- 마사지볼은 현재의 위치를 유지한 채 정지됩니다.
- "비상 정지 버튼" 또는 "홈 버튼"을 누르면 타이머는 계속된 채 정상화면으로 돌아갑니다.



마사지를 도중에 종료할 경우

"전원 버튼"을 누릅니다.


- 마사지볼이 수납 위치로 이동합니다.
- 자동 등받이 조절이 "ON"인 경우, 자동으로 등받이가 올라가고 다리는 내려갑니다. 자동 등받이 조절이 "OFF"인 경우, "등받이 올리기" 버튼을 누르면 등받이가 올라가고 다리는 내려갑니다. (P44 참조)




본체의 전원 끄기

1. 본체의 전원 스위치를 “OFF”로 한다.

- 전원 스위치는 본체 뒤쪽 우측 하단에 있습니다.



2. 把 전원 코드의 전원 플러그를 콘센트에서 뽑는다.




수동 마사지하기

원하는 주무름 마사지 시작하기


1. 전원 버튼을 눌러 전원을 켭니다.

- 홈 화면이 표시됩니다.

2. "수동 마사지" 을 누른다.



3. 선호하는 메뉴를 누릅니다.




4. 선호하는 마사지 기술을 누릅니다.

- 마사지가 시작됩니다.



5. 선택한 마사지 동작이 표시됩니다.



①		마사지볼의 강약 조절	마사지의 강도를 조절합니다. (12단계)
②		에어 마사지의 전체 강약 조절	모든 에어백의 강도를 한 번에 조절할 수 있습니다. (7단계)
③		발 롤러 강도 조절	발바닥 롤러 마사지의 강도를 조절할 수 있습니다. (3단계)
④		주무름 옵션	마사지 기술의 옵션을 선택합니다. (P.32)
⑤		주무름 선택	마사지 기술 목록이 표시되어 다른 마사지 기술로 변경할 수 있습니다.
⑥		에어 마사지 옵션	에어 마사지의 옵션 동작을 선택합니다. (P.32)
⑦		마사지 볼 위치	마사지 위치를 조절합니다.
	 *주무름 따라 다름	어깨위치 / 허리위치 설정	어깨위치 / 허리위치(상하)를 조절합니다. (P.33)
⑧		에어 마사지 부위별 조절	에어백의 강도를 부위별로 조절합니다. (P.33)

*선택한 마사지에 따라 조정 및 설정이 불가능한 항목이 있습니다.


수동 마사지하기

6. 타이머 시간이 경과하면, 마사지가 종료됩니다.

마사지 중 조절 방법


주무름 옵션

- ① "주무름 옵션"을 누릅니다.
- ② 원하는 옵션 설정을 진행합니다.
- ③ "OK" 버튼을 눌러 코스 화면으로 돌아갑니다.



에어 마사지 옵션

- ① "에어 마사지 옵션" 버튼을 누릅니다.
- ② 원하는 옵션 설정을 진행합니다.
- ③ "OK" 버튼을 눌러 코스 화면으로 돌아갑니다.



에어 마사지 옵션

【펄스】

에어에 의한 마사지가 심박동 처럼
잡은 빈도로 실행 됩니다.

【무릎 스트레치】

발을 에어로 붙잡아서 앞 방향으로
당겨 늘립니다.

【다리 중점】

종아리, 발목 에어의 동작 횟수를 늘려
에어 마사지를 실시합니다.

【발 스트레치】

발을 에어로 붙잡아서 아래 방향으로
늘립니다.

【비틀기】

허리 돌레를 중심으로 비트는
동작의 마사지를 합니다.

【더블 스트레치】

발을 에어로 붙잡아서 앞 방향으로
당기면서 아래 방향으로 늘립니다.


에어 마사지 부위별 조절

- ① "에어 부위별 설정 버튼"을 누릅니다.
- ② 표시된 부위별 강도 표시를 탭하고, "+" 또는 "-" 으로 원하는 강도로 조절합니다.
- ③ 다시 한 번 "에어 부위별 설정 버튼"을 누르면 부위별 강도 표시가 사라집니다.




어깨위치 / 허리위치 설정

- ① 마사지 볼이 어깨 근처에 있을 때 "조절" 버튼을 누르면 어깨 위치 조절 화면이 나타납니다.
- ② 원하는 위치로 조절합니다.
- ③ "OK" 버튼을 눌러 코스 화면으로 돌아갑니다.



- ④ 마사지 볼이 허리 근처에 있을 때 "조절" 버튼을 누르면 허리 위치 조절 화면이 나타납니다.
- ⑤ 원하는 위치로 조절합니다.
- ⑥ "OK" 버튼을 눌러 코스 화면으로 돌아갑니다.



수동 마사지하기

주무름안마 마사지 기능 목록표

각 주무름안마 마사지 중에 조절할 수 있는 내용의 목록입니다.

주무름안마		마사지볼 위치의 조절	마사지볼의 전후 위치	주무름 세기	마사지 빠르기	마사지볼 폭	발바닥 롤러 복합 사용	마사지 부위
주무름동작	상향/하향 주무름	-	-	●	●	-	●	전체/부분/포인트
	루프 상향/하향 주무름	-	-	●	●	-	●	전체/부분/포인트
	집중 이완 케어	-	-	●	-	2단계	●	-
	집중 늘림 케어	-	-	●	-	-	●	-
	이완 상향/하향 주무름	-	-	●	●	-	●	-
	상향/하향 문지름	-	-	●	-	-	●	전체/부분/포인트
	3D 상향/하향 주무름	-	-	-	-	-	●	전체/부분/포인트
	눌러 주무름	-	-	●	●	-	●	전체/부분/포인트
	소프트 주무름	-	-	●	●	-	●	-
두드림동작	두드림	-	-	●	●	●	●	전체/부분/포인트
	미세안마	-	-	●	●	-	●	전체/부분/포인트
	집중 주무름	-	-	●	-	-	●	전체/부분/포인트
	두드림 집중 이완 케어	-	-	●	-	-	●	-
	두드림 집중 늘림 케어	-	-	●	-	-	●	-
	3D 두드림	-	-	-	-	●	●	전체/부분/포인트
	3D 미세안마	-	-	-	-	-	●	전체/부분/포인트
스트레칭동작	척추 늘림	어깨 위치 맞추기	●	●	-	●	●	전체/부분
	웨이브회전	어깨 위치 맞추기	●	●	●	-	●	전체/부분
	지압	-	-	●	-	●	●	전체/부분/포인트
	늘림 지압	-	-	●	-	●	●	전체/부분/포인트
	스트레치	-	-	●	-	●	●	전체/부분/포인트
	스트레치 상향 주무름	-	-	●	●	-	●	전체/부분/포인트
	스트레치 두드림	-	-	●	●	●	●	전체/부분/포인트
	스트레치 미세안마	-	-	●	●	-	●	전체/부분/포인트
	지압 스트레치	-	-	●	2단계	●	●	전체/부분
	밀어 올림/내림	-	-	●	-	-	●	-
목·어깨 전용	목 지압	어깨 위치 맞추기	●	-	-	-	●	-
	목 이완	어깨 위치 맞추기	●	-	-	-	●	-
	목 밀어 올림	어깨 위치 맞추기	-	-	-	-	●	-
	견갑거근 이완	어깨 위치 맞추기	●	-	-	-	●	-
	목 어깨 궁극 주무름	어깨 위치 맞추기	●	-	-	-	●	-
	목 어깨 궁극 두드림	어깨 위치 맞추기	●	-	-	-	●	-
	어깨 두드림	어깨 위치 맞추기	●	-	-	-	●	-
	어깨 위 누름	-	-	-	-	-	●	-
	어깨 밀어 내림	어깨 위치 맞추기	-	-	-	-	●	-
	어깨근육 지압	어깨 위치 맞추기	-	-	-	-	●	-
등·허리 전용	어깨뼈 라인	-	-	●	-	-	●	-
	능형근 이완	어깨 위치 맞추기	●	●	-	-	●	-
	어깨뼈 펴기	어깨 위치 맞추기	●	●	-	-	●	-
	견갑골 근육 지압	어깨 위치 맞추기	-	-	-	-	●	-
	허리 궁극 주무름	허리 위치 맞추기	-	-	-	-	●	-
	허리 궁극 두드림	허리 위치 맞추기	-	-	-	-	●	-
	척추 펴기	어깨 위치 맞추기	●	●	●	-	●	-
	허리 근육 지압	허리 위치 맞추기	-	-	-	-	●	-
	대요근 지압	허리 위치 맞추기	-	-	-	-	●	-
	허리다열근 이완	허리 위치 맞추기	-	●	-	-	●	-
	둔부근 이완	-	-	-	-	-	●	-


에어 마사지하기

에어 마사지 시작하기


1. 전원 버튼을 눌러 전원을 켭니다.

- 정상화면이 표시됩니다.

2. "수동 마사지" 을 누른다.



3. 선호하는 메뉴를 누릅니다.




4. 원하는 강도를 설정하고, "OK"을 누릅니다.

- "어깨" "팔뚝" "허리" "골반" "엉덩이" "허벅지" "종아리" "발목" 의 에어 세기를 개별적으로 설정할 수 있습니다.
- "-" 로 약하게, "+" 로 강하게 조절할 수 있습니다.
- 다리 부분 에어를 동작시켰을 때 다리 부분의 상승 각도가 낮으면, 다리 부분 에어 마사지가 가능한 각도까지 올라가고 나서 동작을 시작합니다.
- 다리 공기 또는 발 롤러 동작시에는 다리 부분은 수납 위치까지 내려 가지 않습니다.
다리를 수납 위치까지 낮추고 싶을 때는 다리 에어와 발 롤러를 "OFF"로하여 낮춥니다.



에어 마사지하기

5. 에어 마사지 동작이 표시됩니다.



①		에어 마사지의 전체 강약 조절	모든 에어백의 강도를 한 번에 조절할 수 있습니다. (7단계)
②		발 롤러 강도 조절	발바닥 롤러 마사지의 강도를 조절할 수 있습니다. (3단계)
③		주무름 선택	마사지 기술 목록이 표시되어 다른 마사지 기술로 변경할 수 있습니다.
④		에어 마사지 옵션	에어 마사지의 옵션 동작을 선택합니다. (P.32)
⑤		에어 마사지 부위별 조절	에어백의 강도를 부위별로 조절합니다. (P.33)

*선택한 마사지에 따라 조정 및 설정이 불가능한 항목이 있습니다.


6. 타이머 시간이 경과하면, 마사지가 종료됩니다.

주무름 마사지와 에어 마사지 동시에 하기

마사지 기술을 사용 중에 에어 마사지를 함께 사용할 수 있습니다.

1. "에어 부위별 설정"을 누릅니다.

- 부위별 강도가 표시되며 에어 마사지가 시작됩니다.




2. 부위별 강도 표시를 탭하여 원하는 강도로 조절합니다.



에어 마사지 중에 마사지 기술을 함께 사용할 수 있습니다.

1. "마사지 기술 선택"을 누릅니다.

- 마사지 기술 목록이 표시됩니다.



2. 원하는 마사지 기술명을 눌러 마사지를 시작합니다.



피로 수준


신체의 피로한 부위를 탭하여 신체의 피로도를 분석합니다.
분석 결과에 따라 추천 마사지 코스를 안내합니다.

몸의 피로도에 적합한 마사지를 시작합니다

1. 전원 버튼을 눌러 전원을 켭니다.


- 홈 화면이 표시됩니다.

2. "피로 수준" 누릅니다.




3. 피로한 부위를 손가락으로 지정

- 몸의 피로한 부위를, 손가락으로 탭하면 해당부위에 색이 칠해집니다.
- 반복적으로 탭하게 되면 색이 짙어집니다. 특히 피로한 부위는 짙은색으로 칠해주십시오. (3단계)




4. "분석하기"을 누릅니다.

- 피로도를 분석하여 추천 마사지 코스가 표시됩니다.



5. "마사지 시작"을 누릅니다.

- 마사지가 시작됩니다.
- "수정하기"를 누르면, 부위를 지정하기 전의 화면으로 돌아갑니다.



상황


목적에 적합한 마사지를 안내합니다.

목적별 코스를 시작합니다.

1. 전원 버튼을 눌러 전원을 켭니다.



- 홈 화면이 표시됩니다.

2. "상황" 를 누릅니다.



3. 목적에 맞는 항목을 선택합니다.

- 마사지가 시작됩니다.



코스 히스토리


최근 실행한 마사지 코스를 최대 10코스까지 표시합니다.

코스의 이력을 표시합니다.

1. 전원버튼을 눌러 전원을 켭니다.

- 홈 화면이 표시됩니다.

2. "코스 히스토리"을 누릅니다.



3. "코스 히스토리"이 표시됩니다. (최대10코스)

- 코스명을 누르면 마사지가 시작됩니다.






히터 ON/OFF 하기

! 경고

히터는 장시간 사용하지 않는다. 또한, 동일 부위에 장시간 접촉시키지 않는다.
저온 화상을 일으킬 우려가 있습니다.
비교적 낮은 온도(40~60°C)라도 장시간 피부의 같은 부위에 접촉하면 저온 화상의 우려가 있습니다.

1. "온열 버튼"을 누릅니다.

- 등과 발의 온열기능이 "ON"이 됩니다.
- 한 번 더 누르면 "OFF"이 됩니다.
- 마사지와 동시에 사용할 경우, 마사지가 끝나면 온열기능도 종료됩니다.
- 홈 화면에서 "온열 버튼"을 누르면 온열기능을 단독으로 사용할 수 있습니다. 온열기능을 단독으로 사용할 경우, 약 60분 후에 자동으로 종료됩니다.



등 패드 (히터 부분)의 위치를 결정


허리 주위를 따뜻하게 할 경우

등 패드를 등쪽에 둔다.



배 주위를 따뜻하게 할 경우

등 패드와 등받이 부분을 고정하는 지퍼 (①)을 분리하고 등 패드 뒷면의 지퍼 (②)을 올리고 히터 부분을 몸 앞에 둔다.



발바닥 롤러 마사지하기

! 주의

발바닥 롤러에 발끝을 맞추지 않는다. 부상의 우려가 있습니다.

"발바닥 롤러 마사지"는 자동 코스와 수동 마사지 동작 중에 복합하여 사용한다.



* 단독으로는 사용할 수 없습니다.

1. 자동 코스 또는 수동 마사지 중에 "발바닥 롤러"의 "-", "+"를 누릅니다.

- "-"로 약하게, "+"로 강하게 강약을 조절할 수 있습니다.
- 강도는 3 단계로 선택할 수 있습니다. 강도 "1"일 경우는, 한번 더 "-"를 누르면 "OFF"이 됩니다.
- 발바닥 롤러를 "ON"으로 하면 자동으로 종아리 및 발목 에어 마사지가 "ON"이 됩니다. ※발바닥 롤러가 "ON"일 때는 종아리 및 발목 에어 마사지를 "OFF"으로 할 수 없습니다.
- 선택 한 코스나 마사지 기술에 따라 발바닥 롤러를 "ON"으로 하거나 "OFF"으로 할 수 없는 경우가 있습니다.



【복합이 안되는 경우】




조작음의 음량조절

리모컨의 "조작음"의 음량조절이 가능합니다.

1. 화면 왼쪽에 표시된 "음량 조절 버튼"을 누릅니다.


- 버튼을 누를 때마다 "1"→"2"→"3"→"OFF"으로 바뀝니다.
- 음량조절 버튼으로는 블루투스 스피커의 음량은 조절할 수 없습니다. 블루투스 스피커의 음량은 블루투스에 연결된 디바이스에서 조절해 주십시오.



음량 조절 버튼 표시


	조작음: OFF * 리클라이닝 중 "삐, 삐" 부저음 등, 일부 조작음은 꺼지지 않습니다.
	조작음: 작게
	조작음: 중간
	조작음: 크게

리모컨 후면




설정 (언어/자동 리클라이닝/화면 밝기/블루투스 초기화)

홈 화면의 "기어 아이콘"으로부터 설정 화면을 열어, 각종 설정을 실시합니다.



언어


리모컨의 표시 언어를 다른 언어로 바꿀 수 있습니다.




자동 리클라이닝

"자동 등받이 조절" 기능은 마사지 종료 시 및 전원을 껐을 때, 자동으로 다리 부분이 수납되고 등받이가 일어난 후 전원이 꺼지는 기능입니다.

- 수납 시에는 먼저 다리 부분이 수납되고 그 후 등받이가 일어납니다.
- 본체의 전원 스위치를 껐다 다시 켜도, 자동 등받이 조절의 설정은 계속 유지됩니다.




마사지 종료시



화면 밝기


화면 밝기를 조절할 수 있습니다. (11단계)



블루투스 초기화

블루투스 페어링 정보를 초기화할 수 있습니다.

- 상세는 "페어링 정보의 초기화에 대해서"를 참조하십시오. (P49)



BLUETOOTH® 스피커 사용법

블루투스 연결시 블루투스 스피커를 통해 음악을 들을 수 있습니다.

주의

높은 음량으로 듣지 마세요. 장시간 높은 음량으로 들을 경우, 청력 손상을 야기할 수 있습니다.

스피커 사용 주의사항

- 사용시에는 반드시 블루투스 조작방법에 관한 설명서를 숙지하고 사용해 주시기 바랍니다.
- 만약 연결기기의 메모리등 정보가 사라졌을 경우 본사는 이에 대한 책임을 지지 않습니다.
- 연동시에는 반드시 먼저 기기의 음량을 낮게 조절해 주세요.
- 제품 주변에 전자기기가 있을 경우 (휴대폰 등) 기계 사용에 영향을 줄 수 있습니다. 이러한 경우 먼 거리에서 사용해 주세요.
- 만약 텔레비전 혹은 라디오 안테나 부근에서 사용할 경우 텔레비전 혹은 라디오에 잡음이 발생할 수 있습니다. 이러한 경우 먼 거리에서 사용해 주세요.

BLUETOOTH 소개

사용상 주의사항

본 상품과 연동되는 설비는 반드시 블루투스 SIG에서 정한 블루투스 표준규격에 부합해야 하고 인증을 받아야 합니다. 블루투스 표준규격에 부합하더라도 특성 또는 사양에 따라 본제품과의 연계가 불가능하거나, 조작방법, 동작방식에 차이가 있는 경우가 발생할 수 있습니다.

처음 연결할 시

반드시 페어링 작업을 해야 합니다. 페어링 성공 후 기계의 본체는 연결정보를 저장하고 다음번에 자동으로 연결됩니다. 최대 다섯개 장비의 정보를 저장합니다.

*여러대를 동시에 연결할 수 없습니다.

스마트폰 연결

1. 전원 버튼을 눌러 전원을 켭니다.

- 홈 화면이 표시됩니다.



2. 스마트폰을 이용하여 APP를 설정하거나 블루투스 설정 화면을 열 수 있습니다.

- iOS 설정은 →블루투스 Android 설정은 →이미 연결된 장치→새로운 장치 페어링 (버전에 따라 사용 명칭이 다를 수도 있습니다.)
- 검색 후에는 블루투스 장치에 「Massage Chair H22」 메시지가 나타납니다.
- 안마의자의 위치에 접근한 상태에서 검색해 주세요.
- 스마트폰의 이용에 관해서는 스마트사용설명서를 숙지해 주세요.

3. 「Massage Chair H22」가 나타난 후 선택해 주세요.

- iOS에서는 화면 하단에, Android에서는 "사용 가능한 장치"열에 표시됩니다. (버전에 따라 이름이 다를 수 있습니다.)
- 「Massage Chair H22」를 선택하면, 「페어링」이나 「페어링 설정 실행중」등의 표시가 있는 후 접속됩니다. (페어링의 허가를 요구했을 경우는 허가해 주세요.)
iOS에서는 '내 기기' 입력란에 표시가 이동합니다. Android에서는 '연결된 기기' 입력란에 표시가 이동합니다.
- 블루투스 페어링이 완료되면 리모컨 화면에 "♪"아이콘이 흰색으로 표시됩니다.
- 한 번 페어링하면 다음부터 자동으로 연결됩니다. (최대 5대까지)
- 순조롭게 페어링할 수 없을 때는, 마사지 체어 본체의 전원을 재부팅 하신다음 다시 시도해 주세요.
- 음성이 대음량으로 출력되는 경우가 있으므로, 기기의 음량을 낮추어 주세요.
- 리모컨 화면의 "음량 조절 버튼"에서는 BLUETOOTH 스피커의 음량은 조절할 수 없습니다.
블루투스와 연결된 디바이스(스마트폰 등)에서 조절해 주십시오.
- 마사지를 하는 경우는 접속 완료 후, 통상대로의 마사지 조작을 실시해 주세요.
- 마사지와 동시에 사용하는 경우, 마사지가 종료하면 음악등의 재생도 종료합니다.
- 히터와 동시에 사용하는 경우, 약 60분에 히터는 종료하지만, 음악등의 재생은 계속됩니다.
- BLUETOOTH 접속중, 음악등을 듣지 않고, 한편 3 분 이상 조작이 없으면 자동으로 전원이 꺼집니다.

BLUETOOTH® 스피커 사용법

그 이외의 기기(TV, 트랜스미터 등)에서 접속하기

조작 설명 화면이 없는 기기에 대한 일반적인 연결 절차를 설명합니다.

1. 전원 버튼을 눌러 전원을 켭니다.

- 홈 화면이 표시됩니다.





2. 접속하는 기기측(송신기 등)의 조작으로 페어링 모드로 들어간다.

- 페어링 모드의 호칭, 페어링 모드로 이행하는 조작 방법은 기기에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 기기의 사용설명서를 참조해 주십시오.
- 기기의 LED등의 표시 상태가 바뀌어, 페어링 모드에 들어간 것을 알 수 있습니다."

3. 연결될 때까지 잠시 기다립니다.

- 기기의 LED 등의 표시 상태가 바뀌어 접속된 것을 알 수 있습니다.
- 블루투스 페어링이 완료되면 리모컨 화면에 "🎵"아이콘이 흰색으로 표시됩니다.
- 한 번 페어링하면 다음부터 자동으로 연결됩니다. (최대 5대까지)
- 음성이 대음량으로 출력되는 경우가 있으므로, 기기의 음량을 낮추어 주세요.
- 리모컨 화면의 "음량 조절 버튼"에서는 BLUETOOTH 스피커의 음량은 조절할 수 없습니다. 블루투스와 연결된 디바이스(스마트폰 등)에서 조절해 주십시오.
- 마사지를 하는 경우는 접속 완료 후, 통상대로의 마사지 조작을 실시해 주세요.
- 마사지와 동시에 사용하는 경우, 마사지가 종료하면 음악등의 재생도 종료합니다.
- 히터와 동시에 사용하는 경우, 약 60분에 히터는 종료합니다만, 음악등의 재생은 계속됩니다.
- BLUETOOTH 접속중, 음악을 듣지 않고, 한편 3 분 이상 조작이 없으면 자동으로 전원이 꺼집니다.

블루투스 접속 중에는 "🎵"아이콘이 "흰색"로 표시됩니다.



두번째 이후 연결할 때

1. 스마트폰이나 디바이스의 전원을 켜 후, 안마의자의 "전원 버튼"을 눌러 전원을 켜면 자동으로 연결됩니다.

- 마사지 체어가 접속 정보를 저장할 수 있는 기기의 수는 5 대까지입니다.
- 마사지 체어의 전원을 켜면 접속 정보를 저장한 순서대로 접속을 시도합니다. 연결하는 데 약간의 시간이 걸릴 수 있습니다. (약 30 초 정도)




페어링 정보 재설정

다음과 같은 경우 페어링 정보를 재설정해야 합니다.

- 마사지 의자로부터 기기에 자동 접속을 하고 싶지 않은 경우.
- 5대째 이후의 기기를 자동 접속하고 싶은 경우.
- 접속 상태를 초기 상태로 되돌리고 싶은 경우.

페어링 정보를 재설정하면 이전의 모든 연결 정보가 지워집니다.

1. "게스트 모드" 상태에서 홈 화면의 "기어 아이콘"을 통해 설정 화면을 엽니다.
2. "블루투스 초기화"를 누르고 "초기화"를 누르면 페어링 정보가 초기화 됩니다.




[주의]

페어링 정보를 재설정하면 연결된 장치의 연결 정보도 삭제해야 합니다. 스마트 폰에서는 설정 앱의 Bluetooth 설정 등으로 "Massage Chair H22" 항목을 찾아서 페어링 또는 페어링 설정을 해제합니다.

[해설]

마사지 의자와 기기 사이의 연결에 대한 정보는 마사지 의자와 장비 각각에 저장되었습니다. 이 정보는 페어링 또는 페어링 설정에 의해 연결되어 있으므로 한쪽 연결 정보가 손실되면 다른 연결 정보도 사라지게 됩니다.



사용자 커스터마이징 모드에 관하여

사용자 커스터마이징 모드 기능

- 2명분의 사용자 정보를 등록/커스터마이징 할 수 있습니다.

사용자 1 또는 2를 선택하여 사용자 커스터마이징 정보를 등록합니다. 사용자 커스터마이징 정보를 등록하면 코스 시작 시 체형 검색을 건너뛰고 바로 마사지를 시작할 수 있습니다.

- 마사지 및 각종 설정에 대해 게스트 모드와 마찬가지로 사용할 수 있습니다.

커스터마이징 정보 등록 이외의 조작은 게스트 모드에서 사용할 때와 동일합니다. 게스트 모드 사용 방법을 참조하십시오. (P20~49)

※단, "차일드 락", "블루투스 초기화"는, 사용자 커스터마이징 모드에서는 실시할 수 없습니다. 게스트 모드에서 설정해 주십시오.

- 앱 모드에서 다운로드한 전송 코스에서 마사지를 할 수 있습니다.

앱 모드에서 전송 코스를 다운로드 한 경우 커스터마이징 모드에서도 사용할 수 있습니다.(P58)

- 각 모드마다 제한이 있는 기능에 대해서는, 사양 페이지의 표도 아울러 참조해 주십시오.(P70)

등록할 수 있는 사용자 정의 정보(커스터마이징 모드·앱 모드)

척추 라인 사용자 정의

어깨 위치/ 허리 위치 정보
어깨/허리의 위치 정보입니다.
자동 코스의 마사지 포인트를
선택합니다.

S라인 검지 정보

등라인에 따라 균일하게 마사지를
실시하기 위한 등라인 정보입니다.
검지한 등라인을 취향에 따라 추가로
더 편집할 수 있습니다.

리클라이닝 커스터마이징

리클라이닝 정보

원하는 등받이부 다리 각도/다리 길이
정보를 등록할 수 있습니다.

에어 커스터마이징

에어 정보

사전 설정 후 원하는 에어 마사지 강도
정보를 등록할 수 있습니다.

【최초 커스터마이징 정보 등록시의 조작 예】

사용자 선택
(1 또는 2)


척추 라인
사용자 정의

리클라이닝
커스터마이징

에어
커스터마이징

등록 완료

리클라이닝 정보를 등록한 상태에서 사용자 1 또는 2를
선택하면 자동으로 등받이부와 다리부의 각도가 등록된
각도로 이동합니다. 안마의자가 움직일 때는 주위
상황에 각별히 주의해 주십시오.




사용자 커스터마이징 모드를 처음 사용할 때 (첫 정보 등록)


1. 전원 버튼을 눌러 전원을 켭니다.

- 홈 화면이 표시됩니다.

2. "사용자 선택"을 누릅니다.




3. "USER 1" 또는 "USER 2"를 누릅니다.




4. "시작"을 누르면 체형검색 → 등받이 조절 → 에어 순으로 커스터마이징 설정이 시작됩니다.

- 각종 사용자 커스터마이징 방법에 대해서는 P53~P56을 확인하십시오.
- 척추 라인 커스터마이징의 등록이 완료되어 있지 않으면, 유저 커스터마이징 모드를 사용할 수 없습니다.
- 에어 커스터마이징은 "스킵"을 눌러, 설정을 스킵 할 수 있습니다.
- 등록 중에는 전원을 끄지 마십시오. 사용자 정의 정보가 등록되지 않습니다.



5. 사용자 커스터마이징 정보 등록이 완료되면 홈 화면이 표시됩니다.

- 사용자 커스터마이징 정보 등록 완료 후는 사용자 커스터마이징 모드로 마사지를 수행할 수 있습니다. 마사지의 조작은 게스트 모드와 동일합니다.



사용자 커스터마이징 모드에 관하여


사용자 정보를 재설정(재등록)하고 싶을 때

1. "USER 1" 또는 "USER 2"에 로그인하고,
"기어 아이콘"을 누릅니다.



2. "재설정"를 누르면 체형검색 → 등받이 조절 → 에어순으로 커스터마이징 설정이 재시작됩니다.

- 사용자 정보를 초기화 한 후에도 즉시 마사지를 시작할 수 있도록 사용자 체형 정보는 그대로 유지됩니다. 사용자 체형 정보를 갱신하기 위해서는 기존 체형 정보를 수정 한 후, 덮어쓰기로 갱신할 수 있습니다.




척추 라인 사용자 정의

1. "USER 1" 또는 "USER 2"에 로그인하여 "USER 설정"을 누릅니다.




2. "척추 라인"을 누릅니다.




3. "신규등록"을 누르면, 어깨 위치 검색이 시작됩니다.

- 검색 중에는 머리를 등받이에서 떼지 마십시오
- "편집"을 누르면 이미 등록되어 있는 척추 라인의 조절이 가능합니다.




4. 검색 완료 후, "OK"을 누르면 어깨 위치 정보가 등록됩니다. 어깨 위치가 맞지 않을 경우는 "재감지" 또는 "수동 조절"로 조절합니다.

- "재감지"을 누르면, 다시 한 번 검색이 시작됩니다.
- 검색 에러가 발생 한 경우는 "재감지"을 눌러 다시 검색해 주십시오.




수동 조절



사용자 커스터마이징 모드에 관하여

5. 어깨 위치 등록이 완료되면, 척추 라인 검색이 시작됩니다. 검색 완료 후, "OK"을 누르면 척추 라인이 등록됩니다. 수동으로 조절하고 싶은 경우는, "커스터마이즈"로 조절합니다.

- 감지 중에는 머리를 등받이에서 떼지 마십시오.
- "재감지"를 누르면, 다시 한 번 검색이 시작됩니다.
- "기어 아이콘"를 누르면 척추 라인을 수동으로 조절할 수 있습니다. 아래에 기재되어 있는 "척추 라인 커스터마이징에 대해"를 참조해 주십시오.
- 검색 에러가 발생 한 경우는 "재감지"을 눌러 다시 검색해 주십시오.



척추 라인 커스터마이징에 대해

통상은 등곡선 라인을 따라 균일한 압력으로 마사지를 실시합니다만, 기호에 맞는 커스터마이징 설정하는 것으로 부위마다의 마사지의 기준압을 변경할 수 있습니다.


(예) 목과 어깨 근처를 확실히 마사지하고 싶은 경우

1. 척추 라인 검색 후, "커스터마이즈"를 누릅니다.
2. "상하 버튼 ①"에서 조절하고 싶은 부위를 선택하면 마사지볼이 이동하여 표준 강도로 마사지를 수행합니다.
3. "좌우 버튼 ②"로 원하는 마사지 강도를 조절합니다. (±7단계 설정 가능)
4. 목과 어깨 부분을 타이트하게 조절한 후 "OK③"에 등록합니다.



6. 척추 라인의 등록이 완료되면 허리 위치 조절이 시작됩니다. 마사지볼의 위치를 조절하고 "OK"을 누르면 등록이 시작됩니다. "등록 완료"라고 표시되면 등록이 완료됩니다.

- 등록중에는 전원을 끄지 마십시오. 정보가 등록되지 않습니다.




의자각도 조절 커스터마이징

1. "USER 1" 또는 "USER 2"에 로그인하여 "USER 설정"을 누릅니다.




2. "의자각도 조절"을 누릅니다.



3. "신규설정"을 누르면, 커스터마이징 화면이 표시됩니다.

- 등받이부 각도, 다리 각도, 다리 길이를 조절하십시오.
- 다리 각도는 수납 위치보다 더 낮출 수 없습니다.
- "편집"을 누르면 이미 등록되어 있는 등받이 각도의 조절이 가능합니다.



4. "OK"을 누르면 등록이 시작됩니다. "등록 완료"라고 표시되면 등록이 완료됩니다.

- 등록중에는 전원을 끄지 마십시오. 정보가 등록되지 않습니다.
- 등받이 각도 커스터마이징을 등록하면 다음 로그인 시 자동으로 등록한 위치로 등받이와 다리부가 이동합니다.



작동 준비 위치




사용자 커스터마이징 모드에 관하여

공기 압력 커스터마이징

1. "USER 1" 또는 "USER 2"에 로그인하여 "USER 설정"을 누릅니다.




2. "공기 압력"을 누릅니다.




3. "신규 설정"을 누르면, 커스터마이징 화면이 표시되어 각 부위별로 강약 설정을 할 수 있습니다.

- 각 부위의 에어 마사지가 차례로 동작합니다. 원하는 세기가 되었을 때 "OK"를 눌러주십시오.
- 동작은 부위마다 2회 반복합니다. "OK"를 누르지 않을 경우 강도 "7"로 설정됩니다.
- "편집"을 누르면 이미 등록되어 있는 강도의 조절이 가능합니다.



4. 확인 화면의 강도 표시를 확인하고 "OK"를 누르면 등록이 시작됩니다. "등록 완료"라고 표시되면 등록이 완료됩니다.

- 확인 화면에서도 강도를 조절할 수 있습니다.
- 등록중에는 전원을 끄지 마십시오. 정보가 등록되지 않습니다.




일괄 설정(일괄적으로 다시 설정하고 싶을 때)

1. "USER 1" 또는 "USER 2"에 로그인하여 "USER 설정"을 누릅니다.




2. "일괄 설정"을 누르면, 체형검색 → 등받이 조절 → 에어의 순으로 커스터마이징 설정이 시작됩니다.



다른 모드로 전환하고 싶을 때

1. 다른 USER로 전환할 때나, "게스트 모드"로 전환할 때는, 전원을 껐다 다시 켭니다.

- 다른 모드로 전환하려면 전원을 껐다가 다시 켜후에 다시 조작해 주세요.



앱 모드 정보

앱 모드 정보

1. 본 제품은 스마트폰 앱과 연동하여 다양한 옵션 기능을 사용할 수 있습니다.

- 앱을 사용하려면 인터넷에 연결할 수 있는 스마트폰이 필요합니다.



마사지 제어



스마트폰



인터넷

모바일 APP 용도



인체맵

피로도를 분석하여 추천코스를 제공합니다.



사용 이력·즐거 찾기

저장, 마사지 사용 이력 되살리기



헬스케어

헬스케어 프로그램, 추천 코스



인기 랭킹

전국 인기 코스, 체험 코스 추천



기호에 맞춘 최적화

사용 이력에서 당신의 취향을 분석합니다.



사용 장면

사용 목적에 따른 최적의 코스 추천



전송

새로운 마사지 코스 네트워크 전송



라이브러리

힐링음악 라이브러리

- 마사지 및 다양한 설정에 대해 게스트 모드와 마찬가지로 사용할 수 있습니다. 마사지 중 리모컨 조작 등은 게스트 모드에서 사용할 때와 같습니다. 게스트 모드 사용법을 참조하십시오. (P20~49)
- 모드마다 제한이 있는 기능에 대해서는, 사양 페이지의 표도 아울러 참조해 주십시오. (P70)

앱 사용법

1. 동봉되어 있는 "앱 사용 퀵 가이드"에 따라 조작한다.




- 앱의 설치 및 사용법에 대해서는 동봉되어 있는 "퀵 가이드"를 참조해 주십시오.

【퀵 가이드 표지 이미지】



앱을 설치하지 않은 경우

리모컨에서 "APP USER"를 누르면 앱 모드로 들어가 접속 준비가 시작되지만, 스마트폰에 앱을 설치하지 않았을 경우에는 사용할 수 없습니다. "중단"나 "전원 버튼"을 눌러, 게스트 모드(일반 모드)로 돌아가 주십시오.



앱 모드 정보

다운로드 코스에 대해


앱과 연동하면 전달되는 좋아하는 코스 중에서 1코스까지 본체에 다운로드하여 저장시킬 수 있습니다.

저장시킨 코스는 여러 번 교체가 가능합니다.

저장한 전송 코스는 사용자 맞춤형 모드(USER 1/USER 2) 또는 앱 모드일 때 사용할 수 있습니다.

1. "다운로드 코스"를 누르면, 저장시킨 코스가 시작된다.

- 다운로드 코스의 설정에 따라, 등록하고 있는 등곡선 라인·리클라이닝·에어 커스터마이즈의 정보를 사용하지 않는 경우가 있습니다. (예: 자동으로 완전 리클라이닝하는 코스 등)
- 다운로드 코스가 본체에 등록되어 있지 않을 때는, "다운로드 코스"의 버튼을 선택할 수 없습니다.



차일드락 설정하기

“차일드락” 기능은 어린이가 실수로 조작을 하지 않도록 하기 위해서 버튼 조작 실행을 무효로 하는 기능입니다.

1. 등받이와 다리부분이 수납되었는지 확인합니다.


- 차일드 락 중에는, 모든 조작을 할 수 없습니다.
먼저 등받이를 올리고 다리 부분을 수납해 주십시오.



↕ 3초 길게 누름

2. 홈 화면에서 "비상 정지 버튼"을 약 3초간 길게 누르면, "빠-"하는 부저음이 울리고 차일드 락 화면이 표시됩니다.

- 차일드 락을 설정하여, 30초간 조작이 없는 경우, 화면 표시가 사라집니다. "전원 버튼"을 누르면, 차일드 락의 화면이 다시 표시됩니다.
- 차일드 락을 해제하기 위해서는 동일한 조작을 실시하거나, 본체의 전원 스위치를 다시 켜 주십시오.



손질과 보관 방법

본체 손질 방법



경고

젖은 손으로 전원 플러그를 뽑거나 꽂지 않는다.
감전의 우려가 있습니다.



주의

손질 시에는 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 뽑는다.
감전이나 부상의 우려가 있습니다.
벤진·시너·알코올 등의 약품으로 닦지 않는다.
감전·발화의 원인이 됩니다.

시트 천·등 패드·베개 부분

1. 물에 희석한 중성 세제를 천에 묻히고 꼭 짠다.
2. 1의 천으로 더러워진 부분을 닦는다.
3. 물을 묻히고 꼭 짠 천으로 세제를 닦아낸다.
4. 마른 천으로 닦고 자연 건조시킨다.

- 다림질을 하지 마세요. 원단이 상할 수 있습니다.
- 섬유 등에 색이 번질 경우가 있으므로 탈색하기 쉬운 의류에서의 사용은 삼가하여 주십시오.
- 변색이나 염색, 균열의 원인이 되므로, 정발료를 사용하신 경우는 닿는 부분에 수건 등을 깔아 주세요.

수지 부분

1. 물에 희석한 중성 세제를 천에 묻히고 꼭 짠다.
2. 1의 천으로 더러워진 부분을 닦는다.
3. 마른 천으로 세제가 남지 않도록 닦아낸다.

- 연마분 등은 사용하지 마십시오. 흠집·변색·균열의 원인이 됩니다.

리모컨, 배면 하부 (제어 BOX)

1. 마른 천으로 닦는다.

- 젖은 수건으로 닦지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.

보관 방법



경고

욕실 등 습기가 많은 장소에서 사용하거나 보관하지 않는다. 감전·화재·고장·곰팡이·녹의 원인이 됩니다.

본체는 얼룩과 먼지를 제거한 후 온도·습도·먼지 등의 악영향이 적은 곳에 보관하십시오.
오랜 시간 사용하지 않을 경우는 커버 등을 씌워서 먼지가 끼지 않도록 하십시오.

- 직사광선이 장시간 비치는 곳, 난로 등 근처의 고온이 발생하는 곳에는 보관하지 마십시오.
변색·변질의 원인이 됩니다.

본체 이동 방법


! 주의

사람이나 물건을 싣고 이동하지 않는다.
고장이나 부상의 우려가 있습니다.
나무 마루나 장판 등 흠집이 잘 나는 바닥면에서 끌거나 캐스터를 사용하여 이동하지 않는다.
바닥면에 흠집이 날 우려가 있습니다.
전원 코드와 리모컨 코드를 다리에 걸거나 캐스터에 끌어넣지 않는다.
부상의 우려가 있습니다.

캐스터로 이동하는 경우

본체의 앞쪽 방향을 띄우고 밀어서 이동한다.


- 내려놓을 때는 다리 부분을 바닥에 부딪치지 않도록 천천히 내리십시오.



2명 이상이 들어 올려 이동하는 경우

등받이부를 처치한 후, 본체의 전면 하부와 등받이부를 잡고, 들어 올려 이동한다.


- 팔 유닛을 분리하는 방법에 대해서는「팔 유닛을 분리하고 싶을 때」를 참조해 주십시오.
- 중량물이므로 반드시 2명 이상이 운반하십시오.
- 발밀을 충분히 주의하며 천천히 내려놓으십시오.



Q&A

Q1 좌우의 세기가 달라요. 또, 어긋나게 느껴져요.

A 더욱 쾌적하게 마사지하기 위해 마사지볼이 교차로 두드리는 기구를 채택하고 있는 관계로, 불가피하게 마사지볼의 위치가 엇갈려서 작동하는 경우가 있습니다. 그 때문에 좌우의 세기가 다르게 느껴질 때가 있습니다만, 고장이 아닙니다.



Q2 더욱 세게 마사지하는 방법은 있습니까?

A 다음 방법을 시도하십시오.
 • 등받이 부분을 젖힌다.
 • 등 패드를 분리한다.
 • 깊숙이 앉아 몸을 바짝 등받이 부분에 밀착시킨다.
 • 마사지의 세기를 조절한다.

Q3 리모컨 거치대가 흔들리는 경우

A 스탠드의 설치 나사를 확인하고 느슨해진 경우에는 다시 조여주십시오.

Q4 다리 부분에 발이 잘 맞지 않는데요?

A 다리 부분을 신축하여 조절하십시오.
 • 신장이 작은 사람: 등받이 부분을 세우고 다리 부분을 올린다.

Q5 병원에 다니고 있는데 사용해도 괜찮나요?

A 통원하는 곳의 의사와 상담한 후 사용하십시오. 마사지는 “촉압 자극”이라 하여 근육에 압력을 가해서 풀어주고 혈행을 촉진하는 행위입니다. 질환에 따라서는 악화를 초래할 가능성도 있으므로 반드시 의사에게 상담하십시오.

Q6 전기장판을 의자 밑에 깔아도 되나요?

A 화재의 우려가 있으므로 깔지 마십시오. 전기장판의 발열체를 손상시켜 그로 인해 화재가 발생할 우려가 있습니다.

Q7 다리 부분이 원위치까지 내려가지 않는데요

A 다리 에어 또는 발 롤러를 하고있을 때, 다리 부위는 수납 위치까지 내려 가지 않습니다.다리 에어 또는 발 롤러를 "OFF"로 하십시오.

Q8 마사지 중 “쿵쿵”“찌익” 등의 소리가 나는데요?

A 구조상 나타나는 현상으로서 이상이 아닙니다. “고장이라고 생각될 경우”를 참조해 주십시오.

Q9 신장이 약 150cm 미만인 사람이나 약 185cm 이상인 사람은 사용할 수 없나요?

A 이용하실 수 있습니다. 센싱할 때 어깨 위치 조절을 해도 어깨 위치가 맞지 않는 경우가 있으므로 아래의 방법으로 이용하실 것을 권장합니다.
 • 신장이 작은 사람: 등받이 부분을 세우고 다리 부분을 올린다.
 • 신장이 큰 사람: 등받이 부분을 젖히고 다리 부분을 내린다.

Q10 팔 유닛에 팔이 닿지 않는데요?

A 등받이 부분을 세우고 팔의 위치를 조절하십시오.

Q11 어깨·팔 에어 마사지 후 어깨나 팔이 빨개지는데요?

A 사용 후 어깨나 팔에 마사지 자국이 남는 경우가 있습니다. 이는 마사지에 의한 것입니다. 시간이 지나면 차차 사라집니다. 또한, 어깨 에어 마사지를 할 경우는 어깨가 노출된 복장은 피해주십시오.

Q12 센싱을 해도 어깨 위치가 맞지 않아요.

A 깊숙이 앉아 머리를 등받이에 대도록 하여 기대고 나서 센싱을 실행하십시오. 수동 조절도 가능합니다.

Q13 팔 유닛을 분리한 상태에서 사용할 수 있습니까?


A 할 수 없습니다. 에어 급배기구가 노출되고 이물질·먼지가 들어가서 고장의 원인이 됩니다.

Q14 발 스트레치를 하면 가끔 “덜컹덜컹” 하고 소리가 나는데요?

A 소리가 발생하는 경우가 있습니다만, 고장이 아닙니다.
구조상, 다리 부분과 전동 액추에이터가 떨어지는 순간 소리가 나는 경우가 있습니다.

Q16 "차일드락"라는 화면이 표시되고, 리모콘 조작을 할 수 없게 됩니다.

A 차일드 락이 설정되어 있습니다. "비상 정지 버튼"을 약 3초간 눌러, 차일드 락을 해제하십시오.
자세한 내용은 "잠금 장치 설정"을 참조하십시오.



Q15 발바닥 롤러의 강도를 조절하여도 차이를 느끼기가 어려운 건가요?



A 발바닥 롤러의 강도는 다리 옆의 에어로 누르는 힘에 의해 조절하고 있기 때문에, 동작에 따라 강도의 차이를 느끼기 어려운 경우가 있습니다.

Q17 자동 코스의 마사지 동작이 평소와 다르다.

A 같은 코스에서도 힘 조절과 리클라이닝 동작, 마사지 볼에 부하가 걸리는 방법에 따라 동작의 타이밍이 변하고 에어의 팽창 횟수, 마사지 볼 동작의 타이밍이 변할 수도 있습니다.

Q18 본체의 치수를 알려주십시오

A 아래 그림을 참조하십시오.




고장이라고 생각될 경우

! 경고

절대로 개조하지 않는다. 또한, 직접 분해, 수리를 하지 않는다. 발화하거나 이상 동작으로 인하여 부상을 입을 우려가 있습니다.

■ 사용 중에 다음과 같은 소리와 느낌이 있지만, 구조상의 것으로 이상하지 않습니다.


- 마사지볼 상하 이동 시의 덜컹덜컹 소리
- 마사지 작동 시의 기어·모터 소리
- 마사지볼과 천이 마찰되는 소리 (특히 주무름 동작 시)
- 두드림, 미세안마 동작 시의 덜컹덜컹 소리 (특히 어깨에서 등으로 이동 시)
- 주무름, 두드림, 미세안마 동작 시에 마사지볼에 힘이 가해지는 형태에 따라서는,
- 마사지 동작 속도가 변하는 경우가 있습니다.
- “빠르기” 조절에 따른 소리 차이 부하를 가했을 때의 모터 회전음
- 자동 코스에서 사용자의 체형에 맞춰 마사지볼을
- 전후로 자동 조절하는 소리 (쿡쿡 소리)
- 에어 동작 시의 컴프레서 동작음 및 에어 배기음
- 에어백이 부풀 때 나는 소리
- “어깨” 사용 시의 빠걱거리는 소리
- 리클라이닝 시의 등받이 부분 및 좌석 부분의 마찰음 (찌익 소리)
- 좌우 마사지볼의 높이가 다름 (교차 두드림 기구를 채택하고 있기
- 때문에 불가피하게 발생하는 것으로서 고장이 아닙니다.)



■ 봉제의 특성상 부분적으로 경미한 주름이나 처짐이 발생할 수 있습니다만, 불량품은 아닙니다.

■ 원단의 특성상 약간 냄새가 느껴지는 경우가 있습니다만, 이상이 있는것은 아닙니다.

이럴 때는	이곳을 점검하십시오	대응 방법
작동하지 않음	전원 플러그 또는 본체 측의 커넥터가 빠져 있지 않습니까?	전원 플러그를 콘센트에, 커넥터를 전원 코드 삽입구에 연결하십시오.
	본체 뒤쪽 우측 하단의 전원 스위치가 “OFF”로 되어 있지 않습니까?	전원 스위치를 “ON”으로 하십시오.
작동이 도중에 멈춤(리모컨을 눌러도 작동하지 않음)	등받이 부분이 벽이나 장애물에 닿아 있지 않습니까?	장애물에 닿지 않도록 본체를 이동하십시오. 본체 뒤쪽 우측 하단의 전원 스위치를 껐다가 다시 켜십시오.
	무리한 힘이 가해지고 있지 않습니까? (안전을 위하여, 마사지볼에 무리한 힘이 가해지면 안전장치가 작동하여 모든 기능이 정지됩니다.)	일단 등받이 부분에서 몸을 떼고 본체 뒤쪽 우측 하단의 전원 스위치를 껐다가 다시 켜고서 처음부터 다시 한 번 조작하십시오.
리클라이닝이 되지 않음	전원 플러그 또는 본체 측의 커넥터가 빠져 있지 않습니까?	전원 플러그를 콘센트에, 커넥터를 전원 코드 삽입구에 연결하십시오.
	등받이 부분이 벽이나 장애물에 닿아 있지 않습니까?	장애물에 닿지 않도록 본체를 이동하십시오.
다리 부분이 원위치까지 내려가지 않음	다리 에어 또는 발 롤러가 "ON"으로 되어 있지 않습니까?	다리 에어 또는 발바닥 롤러를 "OFF"로 하십시오.



에러 번호

리모컨 액정화면에 ‘에러 전원을 다시 켜세요’라고 표시된 경우는 표시 내용에 따라 전원 스위치를 껐다가 다시 켜십시오.

상기의 대응을 하더라도 정상으로 동작하지 않거나 또는 문제가 반복되는 경우에는, 본체의 전원 스위치를 "OFF"으로 하고 전원 플러그를 콘센트에서 뺀 뒤, 구입처 또는 당사의 고객 상담 창구로 문의해 주십시오. 그 때 리모컨 화면에 표시된 오류 번호를 전달해 주십시오.

블루투스 스피커 연결에 관하여①

■ 페어링을 되지 않을 경우

- 마사지 의자와 BLUETOOTH 기기의 거리를 1m 이내에 가깝게 하십시오.
- 마사지 체어 본체의 전원을 켜고 다시 시도해 주세요.
- 페어링 정보를 리셋하고 나서, 다시 페어링 조작을 실시해 주십시오.
- BLUETOOTH 기기의 프로파일을 설정해 주십시오. 설정 방법은 BLUETOOTH 기기의 사용설명서를 읽어 주십시오.
- BLUETOOTH 기기의 사양을 확인해 주십시오. 기기가 BLUETOOTH 프로파일, A2DP 및 GATT를 지원해야 합니다. 지원하지 않는 경우에는 사용할 수 없습니다.

■ 연결할 수 없음

- 동시에 여러 기기에서 BLUETOOTH 연결을 할 수 없습니다.
- 이미 마사지 체어와 다른 기기가 BLUETOOTH 접속중의 경우, 새롭게 다른 기기로부터 BLUETOOTH 접속을 실시할 수 없습니다. 그 밖에 연결된 기기가 없는지 확인하십시오.

※리모컨의 "🎵"이 흰색으로 표시되어 있는 경우, 다른 기기가 BLUETOOTH 접속중입니다. 사용하지 않는 장치의 연결을 종료하고 리모컨의 BLUETOOTH 아이콘이 회색으로 표시되는지 확인하십시오.

■ 연결까지 시간이 걸립니다/ 자동 연결되지 않습니다.

- 수동 연결을 하십시오.

※스마트 폰의 경우는 BLUETOOTH의 접속 정보가 기록되고 있으므로, iOS에서는 설정→BLUETOOTH의"자신의 디바이스",Android에서는 설정→연결이 끝난 디바이스 → 이전 접속되어 있던 디바이스, "Massage Chair H22"가 표시되어 있는지 확인하고 연결을 진행합니다. (버전에 따라 이름이 다를 수 있습니다.)

- 페어링 정보를 재설정하고 다시 페어링 작업을 수행합니다.

※본 기기는 BLUETOOTH 접속한 기기의 접속 정보를 5대까지 유지할 수 있습니다. 6개 이상의 페어링도 가능합니다만, 메모리에는 5대까지의 접속 정보 밖에 보관 유지되지 않습니다. 이미 5대의 정보를 유지하고 있는 상태에서 새로운 기기의 정보를 유지하고 자동 접속하고 싶은 경우, 페어링 정보 리셋 기능을 사용하여 유지하고 있는 정보를 파기할 필요가 있습니다.

BLUETOOTH 기기(스마트 폰 등)의 조작에 관해서는 기기에 따라 조작이 다르므로, 가지고 있는 BLUETOOTH 기기의 사용설명서를 읽어 주십시오.

고장이라고 생각될 경우

블루투스 스피커 연결에 관하여②

■ 소리가 나지 않는다 / 소리가 작다.

- 마사지 체어 본체의 전원을 켜고 리모컨의 전원을 켜뒤에 코스 메뉴 선택 화면이 표시가 되면 BLUETOOTH 기기의 전원을 켜십시오.
- BLUETOOTH 기기의 음량을 크게 하십시오.
- 마사지 의자와 BLUETOOTH 기기 사이에 장애물을 없애고 거리를 가깝게하십시오.
- BLUETOOTH 기기의 음성 출력처를 BLUETOOTH 접속으로 전환해 주십시오.

■ 소리가 깨진다 / 노이즈가 나온다 / 소리가 끊어진다

- BLUETOOTH 기기의 볼륨을 줄이십시오.
- 음악등을 재생중에, 다른 BLUETOOTH 기기로부터 접속 시도·검색되었을 경우, 노이즈·소리끊김 가능성이 있습니다.
- 마사지 의자에서 전자 레인지, 무선 LAN 등의 기기를 멀리 놓아 주십시오.
- 마사지 의자에서 TV, 라디오 및 튜너 내장 장치를 멀리 놓아 주십시오. 이러한 장비에 영향을 줄 수 있습니다.
- BLUETOOTH 기기의 이퀄라이저 설정을 끕니다.

마사지 의자와 BLUETOOTH 기기 사이에 장애물을 없애고 거리를 가깝게하십시오.

BLUETOOTH 기기(스마트 폰 등)의 조작에 관해서는 기기에 따라 조작이 다르므로, 가지고 있는 BLUETOOTH 기기의 사용설명서를 읽어 주십시오.

- 위와 같이 대응해도 정상적으로 작동하지 않거나, 또는 유사한 일이 여러 번 발생할 경우에는, 본체의 전원 스위치를 “OFF”로 하고 전원 코드의 전원 플러그를 콘센트에서 뽑은 후, 구입처 또는 당사의 고객 상담 창구로 문의해 주십시오.

자체점검

! 주의

한동안 사용하지 않은 경우, 다시 한 번 취급설명서를 잘 읽고 본 제품이 정상적으로 작동하는지 확인하고 나서 사용한다. 사고나 부상의 우려가 있습니다.



자체점검

오랫동안 사용하신 경우는 점검을 적극 권장합니다!

이러한 증상이 없나요?

- 타는 냄새가 난다.
- 전원 코드, 전원 플러그가 비정상적으로 뜨겁다.
- 코드를 움직이면 전기가 통하기도 하고 안 통하기도 한다.
- 기타 이상이 있을 때.

사용
중지

고장 및 사고 방지를 위하여 본체의 전원 스위치를 “OFF”로 하고 전원 코드의 전원 플러그를 콘센트에서 뽑은 후, 구입처 또는 당사의 고객 상담 창구로 문의해 주십시오.

사양

모델명		마사지 체어	
품번		JP-4000	
정격	전원 (50/60Hz)		AC220V
	시간		30 분
	소비전력 (50/60Hz)		125W
	전동기 소비전력		100W
	전열기 소비전력		25W
메카(마사지볼) 마사지 빠르기 조절 범위	주무름		4 단계 조절 (약 8 ~약 30 회/분)
	두드림		4 단계 조절 (약 250 ~약 650회/분)
	상하 이동		약 1.0~5.4 cm/초
에어 마사지 공기압		약 45 kPa	
오토 타이머		약 7, 18, 30분	
리클라이닝 각도	등받이 부분		약 117도~약 164도
	다리 부분	다리 부분 에어“ON”일 때	약 56도~약 84도
		다리 부분 에어“OFF”일 때	약 0도~약 84도
치수	리클라이닝하지 않을 때 (다리 부분을 원위치했을 때)		폭약 85×길이약 141×높이약 124cm 최대 폭(리모컨 스탠드 포함)약 87cm
	리클라이닝했을 때 (다리 부분을 내밀었을 때)		폭약 85×길이약 212×높이 약 73cm
무게		약 96kg	
시트 천		PVC 가죽, 폴리에스테르	
제조사 / 제조국가		FUJI MEDICAL INSTRUMENTS MFG. CO., LTD. / 일본	
제작 의뢰 / 수입원		주식회사 유건 서울 송파구 충민로10(가든파이크빌) 2층 C16호 A/S 및 고객센터 : 1577-2377 홈페이지 http://www.u-gon.com	

사양

통신 사양

통신 방식	Bluetooth 표준 규격 Ver.4.1 준거
출력	Bluetooth 표준 규격 Power Class1.5
최대 통신 거리	전망이 좋은 상태에서 10m 이내
사용 주파수 대역	2.4GHz대(2.402GHz~2.480GHz)
변조 방식	GFSK $\pi/4$ DQPSK 8DPSK
대응 Bluetooth 프로파일	A2DP 1.3, GATT
대응 코덱	SBC(44.1kHz)
대응 콘텐츠 보호	SCMS-T 방식

 Bluetooth® 블루투스® 워드마크 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc. 소유의 등록 상표이며, FUJIIRYOKI 은(는) 해당 기업의 허가 하에 해당 상표를 사용합니다. 그 외 상표 및 상호는 해당 소유자의 소유입니다.

모드별 사용 가능한 기능

	게스트 모드	사용자 맞춤형 모드	앱 모드
커스터마이징 기능	—	○	○
커스터마이징 재설정	—	○	—
페어링 정보 재설정	○	—	—
추천 코스 기능	—	—	○
동작 이력 기능	—	—	○
전송 코스 기능	—	△(코스 실행만)	○
어린이 잠금 기능	○	—	—

품 질 보 증 서

모 델 명		JP-4000	
구 입 일 자		20 년 월 일	
보 증 기 간		구입일로부터 1년간	
구 입 처			
고 객	주 소		
	성 명		
서비스 센 터	주 소	서울 송파구 충민로10(가든파이프톨) 2층 C16호	
	고객센터	1577-2377	
소비자 피해 유형		보상내역	
		보증기간 이전	보증기간 이후
구입 후 제품 이상시 소비자가 수리를 요하는 경우		무상수리	유상수리
동일 하자로 3회이상 고장 발생 시		무상수리	유상수리
소비자의 고의 및 과실로 인한 성능 기능상의 모든 고장		유상수리	유상수리
타 회사 직원의 수리로 인한 고장이나 천재지변 (화재, 염해, 수해 기타)인 경우		유상수리	유상수리
부품자체의 수명이 다한 경우		무상수리	유상수리

수입원

주식회사 유건

서울 송파구 충민로10(가든파이프톨) 2층 C16호
A/S 및 고객센터 : 1577-2377
홈페이지 <http://www.u-gon.com>

FUJIIRYŌKI

JP-4000